

Klimatyzacja nie chłodzi lub nie startuje

[Read in English \(UK\)](#)

Brak chłodzenia, brak reakcji na pilot albo kod błądu.

To wskazówki wstępne, nie diagnoza ani instrukcja naprawy. Stosuj instrukcję konkretnego urządzenia i zasady bezpieczeństwa obiektu.

Co możesz bezpiecznie sprawdzić

1. Jeśli nie ma zapachu spalenizny, wycieku ani uszkodzeń, sprawdź ustawiony tryb, temperaturę zadaną i timer. Zapisz kod błędu. Wymień baterie pilota tylko zgodnie z instrukcją.
2. Sprawdź wzrokowo, czy nawiew i wlot powietrza nie są zasłonięte. Nie zdejmuj osłon technicznych ani nie dotykaj elementów wewnętrznych.
3. Zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest celowo zablokowane przez sterownik centralny. Opóźnienie startu może zależeć od modelu; sprawdź instrukcję zamiast wielokrotnie włączać i wyłączać zasilanie.

Czego nie robić

Zapach spalenizny, gorący przewód, powtarzające się wyzwolenie zabezpieczenia lub wyciek wymagają zatrzymania pracy i kontaktu z serwisem. Odłącz zasilanie tylko z bezpiecznego, suchego miejsca, jeśli wiesz, jak to zrobić.

Co przekazać do serwisu

Podaj model, tryb, temperaturę zadaną, kod błędu oraz informację, od kiedy nie chodzi.

[Zgłoś problem do DATPOL](#) · [55 621 29 29](#)

Materiały źródłowe

[Daikin — Air Conditioning and Refrigeration Troubleshooting](#)

Opracowanie DATPOL, 15.09.2026. Materiały modelowe nie zastępują instrukcji Twojego urządzenia.

Wersja #2

Utworzono 2026-09-15 11:54:54 UTC przez Administrator DATPOL

Zaktualizowano 2026-09-15 11:54:55 UTC przez Administrator DATPOL