

Rejestrator nie nagrywa lub brakuje nagrań

[Read in English \(UK\)](#)

Podgląd działa, ale nie można znaleźć zapisu.

To wskazówki wstępne, nie diagnoza ani instrukcja naprawy. Stosuj instrukcję konkretnego urządzenia i zasady bezpieczeństwa obiektu.

Co możesz bezpiecznie sprawdzić

1. W odtwarzaniu wybierz właściwy kanał, dzień oraz zakres godzin. Sprawdź wyświetlanie godzin urządzenia, ale jej teraz nie zmieniaj.
2. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może odczytać stan dysku i harmonogram zapisu. Zapisz komunikat: brak dysku, błąd dysku lub brak nagrania. Odczyt stanu nie wymaga inicjalizacji nośnika.
3. Zanotuj, czy brakuje wszystkich nagrań, jednego kanału czy tylko wskazanego przedziału czasu. Czy ta instalacja zapisuje zdarzenia, a nie obraz ciągły — ustal to z administratorem.

Czego nie robić

Nie wybieraj opcji formatowania, inicjalizacji ani naprawy dysku bez uzgodnienia z serwisem. Jeśli zapis może być dowodem zdarzenia, zgłoś to od razu.

Co przekazać do serwisu

Podaj potrzebny przedział czasu, numer kanału, stan dysku i informację o ostatnim prawidłowym zapisie.

Materiały źródłowe

[DVS-04DR — instrukcja / manual \(Eltrox\), diagnostyka zapisu](#)

Opracowanie DATPOL, 15.09.2026. Materiały modelowe nie zastępują instrukcji Twojego urządzenia.

Wersja #2

Utworzono 2026-09-15 11:54:54 UTC przez Administrator DATPOL

Zaktualizowano 2026-09-15 11:54:55 UTC przez Administrator DATPOL